



POWER BOX

20
WATT

120V
DC

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



Pedal Power requiere ejercicio físico; asegúrese de que usted es lo suficientemente saludable para operar. Consulte a un médico si no está seguro. Conecte sólo dispositivos compatibles. No se pare en el generador. No sobrecargue.



**NO INTENTE INSTALAR ANTES DE VER LOS VIDEOS EN
WWW.K-TOR.COM/POWER-BOX-INSTRUCTIONS**

PARTES

Pedal Derecho*




*ETIQUETAS R y L
IDENTIFICAN PEDALES

Pedal Izquierdo*



Parte
Principal



Pies(2)

COMPATIBILIDAD

El generador de potencia de pedal K-TOR Power Box proporciona alimentación de DC y ha sido diseñado para ser utilizado con dispositivos que aceptan corriente de DC. Los dispositivos electrónicos modernos del consumidor tales como teléfonos celulares, tabletas, cámaras digitales, etc., caen en esta categoría. Electrodomésticos como un televisor, microondas y nevera requieren alimentación de AC y no son directamente compatibles con los generadores K-TOR. Para ejecutar dispositivos que utilizan alimentación de AC o más de 20 vatios de corriente continua, consulte la guía de carga avanzada en www.k-tor.com/power-box-advanced-guide.

GARANTÍA

K-TOR proporciona una garantía de un año en todos los generadores a partir de la fecha de compra. La garantía de un año cubre defectos de material y mano de obra solamente. Si una unidad se encuentra defectuosa, K-TOR reparará, reemplazará o reembolsará la unidad. Para solicitar una reclamación de garantía, comuníquese con K-TOR enviando un correo electrónico a info@k-tor.com. Una vez que la devolución ha sido autorizada, la unidad debe ser devuelta al franqueo de fábrica pagado por adelantado. No modifique o sobrecargue los generadores K-TOR, ya que esto puede dañar la unidad y anulará la garantía.

DISCLAIMER

K-TOR no acepta responsabilidad por la pérdida de uso, lesiones o daños directos o consecuentes como resultado del uso o incapacidad de uso o falla de los productos K-TOR.


CONVERSIÓN DEL MODO DE ALMACENAMIENTO AL MODO GENERADOR

AMBOS VIDEOS: WWW.K-TOR.COM/POWER-BOX-INSTRUCTIONS

DESABROCHE PEDALES

1


Tire de los clips hacia atrás y levante los pedales, eliminando los clips de plástico de los pies.



ABRIR BASE

3


Desenganche y quite el pin de la pierna. Lubrique el pin de la pierna con jabón para lavar platos. Gire la pierna completamente y vuelva a insertar el pin (rígido cuando es nuevo). Bloquear en su lugar.



COLOCAR PEDAL

5

El pedal derecho está marcado 'R' en el interior del brazo de manivela. Hay dos tipos diferentes de mecanismo de bloqueo. Levante el extremo del clip de bloqueo amarillo y deslice el disco de bloqueo a la posición desbloqueada. Clip de bloqueo negro, el disco sólo se puede girar. Una vez desbloqueado, deslice el pedal sobre el eje.




NOTA: Hay un pedal derecho e izquierdo. Es importante que vayan en el lado correcto o los pedales se aflojarán y pueden resultar dañados. El tornillo de apriete dificulta el giro del disco. No afloje el tornillo hasta el punto en que la cerradura no funcione.

Repita los pasos 5 y 6 para fijar el pedal izquierdo. La caja de alimentación está ahora en modo generador. Para volver al modo de almacenamiento, siga los mismos pasos a la inversa. Asegúrese de ver el video en línea para obtener consejos sobre cómo desmontar la PowerBox en www.k-tor.com/power-box-instructions. (Ajuste de video de suplemento marca de 7 minutos)

2

REMOVER PIES


Retire los pies del generador sacando los pines de cuatro pies y quitando el generador.



4

COLOCAR PIES


Asienta los agujeros en las piernas del generador con los agujeros en los pies. Lubrique los pines de los pies con jabón para lavar platos. Inserte los pines de los pies para bloquear en su lugar. Vea ambos videos en www.k-tor.com/power-box-instructions



6

BLOQUEAR PEDAL

Asegúrese de que el pedal esté totalmente asentado en el eje. Con el pedal firmemente fijado al eje, bloquee el pedal en su lugar deslizando el disco de bloqueo en la posición bloqueada.



NOTA: Si los pedales no están en la posición desbloqueada cuando se colocan en el eje, no se asentarán completamente ni se bloquearán correctamente en su lugar. Tire de la manivela para asegurarse de que no se desprende.

FUNCIONAMIENTO EN MODO GENERADOR


PREPARAR

1

El generador puede ser operado con dos manos o dos pies y debe ser girado en un movimiento de bicicleta hacia adelante.




Los orificios de montaje en los pies del generador se deben usar para atornillar o estabilizar la unidad para una base más estable. Esto es muy recomendable. Asegúrese de ver el video en www.k-tor.com/power-box-instructions.



LISTO

3

Posicionarse, de modo que sus manos o pies estén directamente sobre el generador. Aplique presión hacia abajo con los pies (o las manos) para ayudar a mantener el generador en su lugar.




2

ENCHUFAR

Conecte un cargador compatible (cargador de conmutación de menos de 20 vatios) directamente a la salida del generador de energía del pedal K-TOR Power Box. Cualquier cargador de pared USB funcionará. Para cargar una batería de 12 voltios obtener el cargador de 12 voltios de nuestro sitio web en el botón de la tienda. www.k-tor.com/products.php




OPCION: También puede usar un cable de extensión para conectar la unidad a su cargador. Puede cargar más de un dispositivo a la vez siempre y cuando la potencia total no supere la potencia máxima de 20 vatios del generador de pedales.



4

GIRAR

Girar en un movimiento de bicicleta hacia adelante, acelerando rápidamente a 90 RPM (1,5 rotaciones por segundo) para una potencia total y un funcionamiento eficiente.



NO SE PARE SOBRE EL GENERADOR O LOS PEDALES

ACELERAR RAPIDAMENTE A VELOCIDAD COMPLETA 90 RPM

RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que los pedales están en el eje de manivela correcto en la posición de bloqueo
- Tire de las manivelas para asegurarse de que están bloqueadas en el eje y no se apagarán
- Si no bloquea los pedales correctamente dañará la unidad
- Asegúrese de que los pines de los pies y el pin de la base estén completamente insertados
- Asegúrese de que la unidad esté sobre una superficie plana estable, preferiblemente atornillada
- Verifique que tiene suficiente espacio para operar el generador
- Compruebe el cable para asegurarse de que no quedará atrapado durante el funcionamiento
- Aplique presión hacia abajo a los pedales para mantener el generador en su lugar
- Acelere rápidamente a velocidad máxima 90 RPM (1,5 revoluciones por segundo)

F PREGUNTAS FRECUENTES

Para cargar baterías de 12 voltios y funcionar fuera de las baterías, consulte la guía avanzada bajo soporte en www.k-tor.com/power-box-advanced-guide.

GUÍA PARA EDUCADORES

- la unidad está diseñada para separarse fácilmente. Para las demostraciones debe ajustarse para que los pines no salgan fácilmente y las cerraduras no se desbloqueen.
- vea el video en línea en www.k-tor.com/power-box-instructions en la marca del video de instalación suplementaria.
- La unidad debe cargarse ligeramente ya que los arranques frecuentes son un sobrecarga

- Contáctenos en info@k-tor.com o 802-777-6229 si necesita ayuda.



WWW.K-TOR.COM

